


RANDY.



POSITION	1	2	3	4
	0	0	0	0

POSITION	5	6	7	8	
	0	0	0	0	40 C ^x - FM.
	0	0	1	0	40 C ^x - AM / FM.
	1	0	0	0	200 C ^x - AM / FM.
	0	1	1	1	200 C ^x - FM.
	1	0	1	1	400 C ^x - AM / FM.
	0	1	1	0	12 C ^x AM - 4W. 80 C ^x FM - 4W.

ATTENTION

Lors du demontage, prendre soin de ne pas egarer le ressort de rappel du loquet de verrouillage du compartiment accumulateurs.

Attention: Take care ! Do not loose the spring of the locking mechanism of the battery compartment.

Attentie: Voorzichtig ! Bij het openen van de behuizing kan de veer van het lock-systeem van het batterijpakje wegspringen. Zorg dat U dit niet kwijtraakt.